Sommaire

1. Chemin IMG 1

2. Transaction 2

3. Description du paramétrage 3

3.1.1. Définir la structure de liste pour affichage de la structure 3

4. Contenu de la table 6

Définir la structure de liste pour affichage de la structure

1. Chemin IMG

Maintenance et service à la clientèle / Données de base dans la maintenance et le service à la clientèle / Objets techniques/ Equipements / Définir la structure de liste pour affichage de la structure

FPM-SAP-PM17 Définir la structure de liste pour affichage de la structure



2. Transaction

CODE TRANSACTION :	LIBELLE TRANSACTION:
OIWE	Définir la structure de liste pour affichage de la structure



3. Description du paramétrage

3.1.1. Définir la structure de liste pour affichage de la structure

Dans cette étape, vous définissez l'aspect de l'affichage structurel de l'équipement.

Les zones sélectionnées sont utilisées pour définir les options de zone.
Les zones vous permettent de déterminer l'affichage des listes de maintenance ou de la structure en numérotant ou en définissant comme "invisibles" les zones devant apparaître dans les listes.

La numérotation vous permet de définir la séquence d'affichage des zones dans la liste ; la zone numéro 1 apparaîtra en premier dans la liste, la zone numéro 2 en deuxième, etc.

Remarques

- Les zones "invisibles" ne peuvent pas être activées par l'utilisateur pour ses options de zone personnalisées.
- A partir de la liste de zones que vous avez définie, chaque utilisateur peut élaborer sa propre liste personnalisée. Pour cela, il ne peut toutefois utiliser que les zones numérotées et les zones "invisibles".
- Si vous numérotez les zones, elles figureront dans les listes des transactions applicatives correspondantes de l'utilisateur.
- Si un utilisateur ne définit aucune option de zones propre, celles que vous avez activées seront alors affichées.

Activités

Définissez l'aspect de l'affichage structurel de l'équipement.

Le choix de mettre la désignation sans le code de l'équipement est prise parce que nous avons donné une numérotation interne aux équipements qui n'est pas significative pour les utilisateurs




Programme Traiter Saut Système Aide
Equipement, représentation structure: sélection
Equipement 1000017
Début de validité 07.08.2012
Eclatem.
Nbre niv.vers haut
Niveaux vers le bas 1
Hiérarchie postes
Hiérarchie équipemnt
Eclater type constr
Explosion nomencl.
Eclatement base installée
Permis
Objets supprimés
Délimitations (lors éclatement nomenclat.)
Division
Application INST
Nomenclature groupe
Ss-ens.PM uniquement
Postes PM uniqu.
Affichage
Graphique



4. Contenu de la table

FPM-SAP-PM17 Définir la structure de liste pour affichage de la structure





Désignat.zone	Poste d'affi...	invisible
Equipement		☑
Langue		☐
Désignation	1	☐
Catég.équipemnt		☐
Div. planif.		☐
Division local.		☐
Localisation		☐
Local		☐
Sect.d'exploit.	4	☐
Code ABC	2	☐

Type d'objet	3	☐